



DeepL

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos
Más información disponible en www.DeepL.com/pro

**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y
GUARDELO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
CONSULTAS**

**TRICICLO DE JUGUETE PARA
NIÑOS "VECTOR MG"**

VECTOR



chipolino

Este producto fabricado de acuerdo con la
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la

seguridad de los juguetes, las normas aplicables a este juguete y los reglamentos de la legislación nacional.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS


- ❖ ¡**ATENCIÓN!** ¡UTILICE SÓLO BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO!
- ❖ ¡**ATENCIÓN!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- ❖ ¡**ATENCIÓN!** ¡EL JUGUETE NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE AÑOS1,5!
- ❖ ¡**ATENCIÓN!** USO PARA NIÑOS MAYORES DE AÑOS1,5 Y PESO HASTA 25 kg.
- ❖ ¡**ATENCIÓN!** NO UTILIZAR PARA NIÑOS DE MÁS DE 25 KG - ¡PELIGRO DE SOBRECARGA DEL JUGUETE!
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL TRICICLO, ENSEÑE AL NIÑO LA FORMA CORRECTA DE UTILIZARLO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
- ❖ **ATENCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO.
- ❖ **ATENCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA EN ZONAS DE JUEGO UNIFORMES Y A UNA DISTANCIA SEGURA DE LAS CALLES O CARRILES PARA VEHÍCULOS.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO O DE OTRAS FUENTES DE CALOR!
- ❖ ¡**ATENCIÓN!** PARA EVITAR EL PELIGRO DE LESIONES, RETIRE SIEMPRE EL ASA DE EMPUJE CUANDO EL NIÑO MONTE EL JUGUETE SOLO.
- ❖ Se requiere el montaje de un adulto.
- ❖ **NO** permita la presencia de niños menores de años 3 antes de completar el montaje del JUGUETE. De este modo, evitará que tengan acceso a las piezas pequeñas o sueltas.
- ❖ ¡El JUGUETE está destinado a un solo niño a la vez!
- ❖ ¡**NO** dejes que otros niños empujen el triciclo!
- ❖ El JUGUETE **NO** es apto para correr o patinar.
- ❖ Deje de utilizar el JUGUETE si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ **NO** deje que el niño se suba al reposapiés o al asiento para evitar lesiones.
- ❖ ¡El niño debe llevar zapatos cuando utilice el TOY!
- ❖ **NO** ate cuerdas o accesorios al JUGUETE para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ **NO** coloque más de un kg0,2 de carga en el cesto de almacenamiento delantero.
- ❖ **NO** coloque más de un kg0,5 de carga en la cesta de almacenamiento trasera.
- ❖ **NO** coloque objetos o equipaje en la barra del manillar o en el asa de los padres para evitar el riesgo de lesiones derivadas de la inestabilidad del juguete y su vuelco.
- ❖ **NO** coloque artículos u objetos pesados en el TOY o sobre él durante el almacenamiento o el transporte para evitar que se dañe el armazón.
- ❖ **NO** utilice otro medio de transporte para mover el JUGUETE tirando de él.
- ❖ **NO** permita que el niño que utiliza el JUGUETE u otros niños que estén cerca toquen las ruedas o pongan objetos en ellas.
- ❖ Utilícelo lejos de ríos, piscinas, escaleras o vallas.
- ❖ **No** realice cambios o modificaciones en el cuadro TOY. Si es necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un centro de servicio autorizado para asesoramiento y reparación.
- ❖ Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante y recomendadas por el distribuidor o el servicio técnico de la empresa. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas diferentes a las originales.
- ❖ Mantenga los envases de nylon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ❖ Se trata de un JUGUETE funcional cuya finalidad es crear en el niño las habilidades iniciales para coordinar sus brazos y pies al montar en triciclo o bicicleta.
- ❖ Adecuado para niños mayores de años 1,5 con un peso de hasta kg25
- ❖ Puede ser conducido por el niño utilizando los pedales.
- ❖ **¡IMPORTANTE!** Retire el asa de los padres cuando esté seguro de que el niño puede montar el triciclo por sí mismo y sin ayuda.
- ❖ Puede ser empujado por un adulto y el niño apoya sus pies en el reposapiés
- ❖ Dos posiciones del asiento: **orientado hacia delante y orientado hacia delante;**

- ❖ El asa de empuje es ajustable en altura;
- ❖ El juguete se puede plegar para guardarlo mejor;
- ❖ Parachoques de seguridad;
- ❖ Reposapiés;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Arnés de seguridad;
- ❖ Portavasos;
- ❖ Cestas de almacenamiento delanteras y traseras.

PARTES PRINCIPALES





1	Juego respaldo / asiento - 1pc	7	Toldo - 1pc
2	Rueda trasera - 2pcs	8	Portavasos - 1pc
3	Parachoques de seguridad - 1pc	9	Juego de ruedas delanteras - 1pc
4	Base del asiento - 1pc	10	Marco - 1pc
5	Asa de empuje - 1pc	11	Cesta de almacenamiento frontal - 1pc
6	Manillar - 1pc	12	Cesta trasera de almacenamiento - 1pc

Por favor, asegúrese de que estas piezas están en el paquete. Algunas de las piezas pueden estar preinstaladas por el fabricante.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

¡IMPORTANTE! Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes. ¡Evite que sus manos queden atrapadas!
¡IMPORTANTE! Después de cada operación, asegúrese de haber seguido las instrucciones correctamente y ¡la fijación es estable!

MONTAJE

1. MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS.

Despliegue el bastidor e instale la rueda trasera en el bastidor.

2. MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA EN EL TUBO DELANTERO DEL CUADRO.

3. MONTAJE DEL MANILLAR EN EL TUBO DELANTERO DEL CUADRO.

4. MONTAJE DE LA BASE DEL ASIENTO.

5. MONTAJE DEL ASIENTO EN EL BASTIDOR.

Desenrosque el tornillo del cubo de plástico del asiento y coloque el asiento en el bastidor.

6. FIJACIÓN DEL ASIENTO AL BASTIDOR.

Fijar el cubo de plástico con el tornillo.

7. MONTAJE DEL PARACHOQUES DE SEGURIDAD.

8. MONTAJE DE LA CUBIERTA DE TELA.

Nota: Después de colocar la parte correspondiente de la cubierta de tela, cierre el parachoques de seguridad.

9. MONTAJE DE LA MARQUESINA AL RESPALDO.

10. FIJACIÓN DEL PORTAVASOS EN EL ASA DE LA PSUH.

11. MONTAJE DE LA MANIJA DE EMPUJE A LA PARTE TRASERA DEL MARCO.

12. FIJACIÓN DEL MANGO (con la palanca roja).







13. MONTAJE DE LA CESTA TRASERA DE ALMACENAMIENTO EN EL GANCHO DEL ASA DE EMPUJE.

14. FIJACIÓN DE LA CESTA DE ALMACENAMIENTO TRASERA AL CUADRO (MEDIANTE CORREAS DE VELCRO).

15. MONTAJE DE LA CESTA DELANTERA.

16. PLEGANDO EL TRICICLO.

Pulse el botón de plegado (1). Pliegue las ruedas traseras hacia dentro (2). Pliegue el reposapiés hacia el chasis (3). Pliegue el respaldo (4) y la capota (5).



	<p>EL ASIENTO SE PUEDE AJUSTAR EN POSICIONES2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hacia adelante (mirando hacia el frente) y • REARWARD (mirando hacia atrás);
	<p>DISPOSITIVO DE ESTACIONAMIENTO</p>
	<p>DESPLEGAR Y PLEGAR EL TOLDO</p>
	<p>CIERRE DEL REPOSAPIÉS AL MARCO</p> <p>¡IMPORTANTE! Cuando dirija el triciclo por el mango de los padres, utilice el reposapiés en posición desplegada, y cuando el niño dirija el triciclo por los pedales, pliegue el reposapiés al cuadro.</p>
	<p>AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASA DE EMPUJE</p> <p>Pulse el botón y desplácese hacia arriba/abajo hasta la altura deseada.</p>
	<p>PORTACUCHAS</p>
<p>Apertura y cierre del parachoques delantero</p>	
<p>Arnés de seguridad</p>	
<p>Ajuste de los respaldos en diferentes posiciones</p>	
<p>GUIAR EL TRICICLO MEDIANTE EL MANGO DE EMPUJE.</p>	
<p>CONducIR EL TRICICLO POR EL NIÑO (DESPUÉS DE QUITAR EL ASA DE EMPUJE).</p>	

DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de las piezas del triciclo.
- ❖ No lo lave ni lo sumerja en agua. Utilice un paño suave y húmedo y agua o detergente líquido neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar en la arena.
- ❖ No almacene el triciclo en un ambiente caliente, para evitar que las piezas de plástico se deformen.
- ❖ Guarde el producto en un lugar limpio y seco en el interior. No lo exponga a la luz solar directa, a la humedad o a las inclemencias del tiempo.
- ❖ Deje siempre que el triciclo se seque por completo antes de guardarlo o utilizarlo, para evitar el moho y la oxidación. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado si es necesario consultar o reparar

Materiales utilizados: plástico, metal, textil - 100% poliéster.



TRKVEM21xx /B56

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, Str. Golyamokonarsko shosse № 1

www.chipolino.com